



Detepo
1D Barcodescanner- Gebruikershandleiding
- Nederlands -



Kenmerken

- ✓ Ondersteunde O.S.: Windows-Mac-Android-Linux
- ✓ Taalopties: English, French, Dutch, Spanish, Italian, German, Belgium
- ✓ Transmissieafstand: 30meters, 4G wireless, 10m Bluetooth mode
- ✓ Scan afstand: 10mm- 600mm
- ✓ Scan breedte: 5cm- 15cm
- ✓ Oplaadtijd: 6-8 uur
- ✓ Batterij duur: 24 uur

Version 2024 Detepo®



Inhoudsopgave

<u>Voorblad</u>	<u>1</u>
<u>Inhoudsopgave.....</u>	<u>2</u>
<u>Initialisatie-instelling</u>	<u>3a</u>
<u>Bluetooth HID Modes</u>	<u>3b</u>
<u>2.4G Modes</u>	<u>4a</u>
<u>SPP Modes</u>	<u>4b</u>
<u>Virtual COM Modes</u>	<u>4c</u>
<u>HID- keyboard display (IOS)</u>	<u>5a</u>
<u>Automatische modusomschakeling tussen bekabelde en draadloze verbinding</u>	
<u>Taalinstelling</u>	<u>5b</u>
<u>Volume instelling</u>	<u>7a</u>
<u>Transmission snelheid instelling</u>	<u>7b</u>
<u>Scanner Modes instelling</u>	<u>8</u>
<u>Slaapstand instelling</u>	<u>9</u>
<u>Suffix instelling</u>	<u>10</u>
<u>Methoden voor het toevoegen van voor- en achtervoegsels</u>	<u>11</u>
<u>Automatische scan opties</u>	<u>12</u>
<u>UPC-A (American) naar EAN-13 (wereldwijd)</u>	<u>13</u>
<u>Karakters 1/2</u>	<u>14</u>
<u>Karakters 2/2</u>	<u>15</u>
<u>FAQ 1/3</u>	<u>16</u>
<u>FAQ 2/3</u>	<u>17</u>
<u>FAQ 3/3</u>	<u>18</u>
<u>Support en opties</u>	<u>19</u>

De scanner wordt ruim voor de levering correct ingesteld.



(Scan dus niet achteloos de streepjescode-instellingscodes in deze handleiding om de streepjescodescanner te testen).

Als er een abnormale code optreedt na het scannen van de streepjescodes in deze handleiding, scan dan de streepjescode 'Initialisatie-instellingen' hieronder om de streepjescodescanner terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.

Initialisatie-instelling



Hoe te gebruiken?

(Opmerking: koppel in de overeenkomstige modus)

Hoe verbind ik de scanner met een ingebouwde Bluetooth-module in mijn pc?

(Opmerking: soortgelijke koppelingsschermen in andere besturingssystemen, dit is voor Windows).

1. Dubbelklik op het Bluetooth-pictogram en vervolgens verschijnt "Apparaten en printers".
2. Scan eerst de "Bluetooth HID-modus" en scan vervolgens de barcode "Bevestigen", of druk gedurende 10 seconden op de triggerknop. Zodra de LED bovenop de scanner het blauwe en groene indicatielampje toont, gaat de Bluetooth-scanner naar de koppelingsstatus.
3. Klik op uw computer op "een apparaat toevoegen" en er verschijnt een dialoogvenster met de tekst "Barcodescanner HID".
4. Dubbelklik op "Barcodescanner HID", nadat u het geluid van "di" hoort, wordt de Bluetooth-verbinding tot stand gebracht en kunt u de scanner rechtstreeks gebruiken op basis van de Bluetooth-verbinding.

Bluetooth HID Modes



Bevestigen





Hoe sluit ik de 2.4G-dongle aan op een computer?

Sluit de 2.4G-dongle of de docking-kabel met kabel aan op de USB-poort van uw pc.

(Voor de levering van deze scanner al aangesloten op de meegeleverde 2.4G dongle en de accu is deels opgeladen), zodra je de triggerknop van de scanner indrukt werkt deze vaak direct. Zodra de LED bovenop de scanner continu blauw brandt, is de scanner correct aangesloten en klaar voor gebruik.

Opmerking: Als u geen uitvoer krijgt na het scannen van gegevens, scan dan eerst "2.4G-modus" en vervolgens "Bevestiging 2.4G-modes inschakelen". Op deze manier kan de scanner weer worden aangesloten op de 2.4G dongle-verbinding.

Na het scannen van de onderstaande twee QR-codes, begint het groene indicatielampje te knippen en bevindt de scanner zich nu in de koppelingsstatus.

Zodra het koppelen succesvol is voltooid, blijft het indicatielampje branden en is de scanner klaar voor gebruik. Soms helpt het om de dongle/kabel opnieuw aan te sluiten.

2.4G Modes



2.4G Modes Bevestigen



Hoe gebruikt ik SPP modes ?

1. Scan "SPP-modes"
2. Zoek het apparaat als "Barcode Scanner SPP".
3. Dubbel-klik op "Barcode Scanner SPP",
Wacht tot de driver is geïnstalleerd, nadat u het geluid "di" hoort,
Is de Bluetooth SPP modes ingesteld.

SPP Modes



Hoe gebruik ik virtuele COM modes ?

1. Sluit de de 2.4G dongle / docking aan.
2. Scan "Virtuele COM modes".
3. Installeer de driver van de fabrikant.
(Windows 10 zal de benodigde driver automatisch installeren).

Virtual COM Modes





HID keyboard display/verstoppen (IOS)



Scan de bovenstaande QR-code één keer om het HID-toetsenbord (IOS) te gebruiken en scan de QR-code opnieuw om het HID-toetsenbord (IOS) te sluiten.

Activatie Dubbel-Klik Laten zien/Verstoppen HID Keyboard (IOS)



Na het scannen van de bovenstaande QR-code kunt u 2 keer inloggen, druk snel op de scannerknop om het HID-toetsenbord (IOS) te openen.

Uitzetten van Dubbel-Klik Laten zien/Verstoppen HID Keyboard (IOS)



Na het scannen van bovenstaande QR-code, doe je dat 2 keer snel. Druk op de scannerknop om het HID-toetsenbord (IOS) te sluiten.

Automatische modusomschakeling tussen bekabelde en draadloze verbinding Taalinstelling

1. Wanneer de scanner via een USB-kabel is aangesloten op apparaten (computer, kassasysteem, etc.), schakelt de scanner automatisch over naar de bekabelde modus en tegelijkertijd naar de oplaadmodi en de bijbehorende LED-kleurstatus.
2. Wanneer de scanner geen verbinding maakt met apparaten (computer, kassasysteem, etc.) via een USB-kabel, schakelt de scanner automatisch over naar de draadloze modus. (Opmerking: als de scanner niet automatisch naar de draadloze modus kan overschakelen, koppelt u de scanner opnieuw, zie "Hoe te gebruiken".)



Taalinstelling

Engels



Duits



Italiaans



Russisch



Japans



Frans



Nederlands



Belgisch



International General Keyboard (alleen voor windows)





Volume instelling

Lage volume



Gemiddeld volume



Hoge volume



Geen geluid



Transmissie snelheid instelling

Langzame Snelheid



Hoge Snelheid Speed





Scanner Modes instellingen

Normal modus



Inventarisatie modus



Upload geïnventariseerde data



Geïnventariseerde hoeveelheid



Verwijder geïnventariseerde data





Slaapstand instelling

Na 1 minuut



Na 5 minuten



Na 10 minuten



Na 30 minuten



Geen slaapstand



Uitschakelen





Suffix instelling

CR Suffix



LF Suffix



CRLF Suffix



TAB



Geen Suffix





Methoden voor het toevoegen van voor- en achtervoegsels

1. Scan "Instellen om voorvoegsel toe te voegen" of "Instellen om achtervoegsel toe te voegen".
2. Scan de tekens die u nodig hebt als voor- of achtervoegsels (in de tekentabel) en het maximale aantal tekens is 32 bytes

Instellen om voorvoegsel toe te voegen



Instellen om achtervoegsel toe te voegen



Methoden om voor- en achtervoegsels te verbergen:

1. Scan "Instellen om voorvoegsel te verbergen" of "Instellen om achtervoegsel te verbergen"
2. Scan de nummers die u wilt verbergen, het maximale aantal is 4 bytes.

Instellen om voorvoegsel te verbergen



Instellen om achtervoegsel te verbergen



Verstop 1 byte



Verstop 2 bytes



Verstop 3 bytes



Verstop 4 bytes





Barcodescanner Versie informatie



Automatische scan opties

IR Automatische scandetectie/aan



IR Automatische - scandetectie/uit



In deze modus wordt de scanner ingeschakeld wanneer het apparaat iets detecteert en wordt ook de streepjescode gescand als deze deze detecteert. In deze automatische scanmodus gaat de scanner in een soort slaapmodus wanneer deze niet meer in gebruik is. Zo gebruik je je batterij langer dan wanneer je de scanner bijvoorbeeld op 'continu scanmodus' zet.

Continu scannen



In deze modus zijn de scanner en het licht continu aan. U kunt de scanner dus gebruiken zonder dat u de triggerknop hoeft in te drukken. Dit kan handig zijn als u voortdurend streepjescodes voor zich houdt. In deze modus is uiteraard meer vermogen vereist. Als de scanner niet op de stroomvoorziening is aangesloten, bestaat de kans dat de batterij sneller leeg raakt.

Normale modes



Om de instelling 'continu scannen' of 'automatisch scannen' uit te schakelen, kunt u de bovenstaande QR-instellingscode scannen om terug te keren naar de normale modus.



UPC-A (American) naar EAN-13 (wereldwijd)

Vroeger werd in Amerika het UPC-A formaat gebruikt, tegenwoordig wordt voor barcodes EAN-13 gebruikt. Als u een oudere barcodescanner heeft, bestaat de mogelijkheid dat u eerst onderstaande QR-code moet scannen voordat u de scanner kunt gebruiken.





Karakters 1/2

 SOH	 STX	 ETX
 EOT	 ENQ	 ACK
 BEL	 Back Space	 Tab

 LF	 VT	 FF
 CR	 F1	 F2
 F3	 F4	 F5
 F6	 F7	 F8
 F9	 F10	 F11
 F12	 SUB	 Esc
 FS	 GS	 RS
 US	 space	 !

 "	 #	 \$
 %	 &	 '
 (	)	 *
 +	 ,	 -
 .	 /	 0
 1	 2	 3
 4	 5	 6
 7	 8	 9



Karakters 2/2

 :	 ;	 <
 =	 >	 ?
 @	 A	 B
 C	 D	 E
 F	 G	 H
 I	 J	 K
 L	 M	 N
 O	 P	 Q
 R	 S	 T
 U	 V	 W
 X	 Y	 Z
 [	 \	]
 ^	 _	 '
 a	 b	 c
 d	 e	 f
 g	 h	 i
 j	 k	 l
 m	 n	 o
 p	 q	 r
 s	 t	 u
 v	 w	 x
 y	 z	 {
 	 }	 ~
 DEL		



F.A.Q. 1/3

1. Sluit de scanner opnieuw aan (Hoe verbind ik de scanner opnieuw met computers of smartphones die eerder succesvol zijn gekoppeld)?

- (a) Selecteer en verwijder de gekoppelde scanner uit de Bluetooth-apparaatlijst van de pc, of annuleer de gekoppelde scanner in de lijst met Bluetooth-apparaten
- (b) Stel de scanner in op fabrieksinstelling door "[Initialisatie-instelling](#)" te scannen.
- (c) Raadpleeg "Hoe te gebruiken" om een nieuwe type verbinding te creëren.

2. Waarom kan ik de gegevens die in de scanner zijn opgeslagen onder "Inventarismodus" niet via Bluetooth-dongle uploaden?

Scan de streepjescode 'Upload geïnventariseerde gegevens' om te uploaden.

3. Waarom kan de computer of smartphone de Bluetooth-scanner niet vinden?

- (a) Zorg ervoor dat de scanner is ingeschakeld en scan de overeenkomstige Bluetooth-modus.
- (b) Probeer "De scanner opnieuw aansluiten".

4. Waarom kan ik geen streepjescodes uploaden naar mijn computer of smartphone, die al eerder automatisch is gekoppeld?

- (a) Zorg ervoor dat apparaten zijn gekoppeld en dat de indicator blauw oplicht.
- (b) Controleer of "Inventarismodus" is ingeschakeld. Bevindt zich in deze modus, barcodes worden niet automatisch geüpload. Scan de streepjescode in de "Normale modus" om het opnieuw te proberen.



F.A.Q. 2/3

5. Hoe kan het dat sommige barcodes niet kunnen worden gelezen ?

(a) Vuile of onduidelijke barcodes worden mogelijk niet gelezen.

(b) Sommige soorten streepjescodes zijn ongebruikelijk en worden daarom niet standaard geactiveerd. Om dit zelf te activeren scan dan: 'Alle barcodetypen ingeschakeld' activatiebarcode om dit (opnieuw) in te schakelen.

6. Kan de scanner verbinding maken met een smartphone of tablet nadat deze is aangesloten op computers?

Een scanner kan slechts met één apparaat tegelijk verbinding maken. Als je het leuk vindt om van apparaat te wisselen, probeer dan "De scanner opnieuw verbinden".

7. Hoe los ik het rommelige codeprobleem op dat ik tegenkom bij het gebruik van andere vreemde talen?

Raadpleeg het gedeelte "Taalinstelling" en scan "Amerikaans internationaal toetsenbord". Als het probleem met de rommelige code nog steeds niet kan worden opgelost, neem dan gerust contact op met onze klantenservice voor verdere hulp.

8. Kan de laser ook aan blijven staan, zodat je niet op de scanner niet hoeft te drukken?

Ja, het is mogelijk om de scanner in te stellen op continu of automatisch scannen. De instelcodes hiervoor vindt u op pagina 11 van deze handleiding.

9. Kan de scanner ook automatisch in de slaapstand gaan?

Ja, het is mogelijk om de scanner in de slaapmodus te zetten. U vindt de instelling Barcodes en meer informatie hierover op pagina 8 van deze handleiding.

10. Is het ook mogelijk om het volume aan te passen?

Als u de geluidsinstellingen wilt wijzigen, kunt u het geluid instellen uit/laag/gemiddeld/hoog scannen op pagina 6.

11. Hoe lang duurt het om de accu van mijn scanner volledig op te laden?

Het duurt 6-8 uur om de accu volledig te laden. Ook kan u in veel gevallen gebruik maken van een 5 volt blokje. En zullen de accu's van de scanners met de docking uitvoering opladen terwijl de scanner weer wordt terug geplaatst in de docking.

12. Hoe lang gaat mijn scanner mee op de batterij?

Bij gemiddeld gebruik gaat de scanner 24 uur mee op de accu.



F.A.Q. 3/3

13. Hoe kun je de scanner afzonderlijk of via de docking opladen?

Naast de traditionele manier (via een USB-poorten van uw computer) is het ook toegestaan om de scanner op te laden met een DC5V = 1,5A oplaadblok. Maar nooit met een snel lader!

14. Wat betekenen de LED kleuren bovenop de scanner ?

Red = batterij bijna leeg.

Blue= correcte koppeling via de kabel, 2.4 G of Bluetooth verbinding.

Green= Accu volledig opgeladen.

15. Waarom zie ik gekke tekens na een scan, in plaats van de correcte output?

De taalinstellingen komen niet overeen met de werkende toetsenbordinstellingen systeem. De grootste meerderheid plaatst zowel de scanner als het besturingssysteem op "VS internationaal"

16. Wat betekenen de verschillende pieptonen van mijn scanner?

1 lange piep= in en/of uit slaapmodus of je batterij is leeg.

3 korte pieptonen= uw scanner / docking is niet gekoppeld via de dongle 2.4G, bluetooth of via de kabel. Wanneer u scant zal er ook geen output komen. Koppel opnieuw via pagina 2,3.



Support & Opties

Stuur ons een email:

Support@detepo.com



Voeg ons toe: +31591239259 or

[Klik hier!](#) online support via whatsapp business



Of neem contact met ons op via het

[Contact Formulier](#)

Koop onze barcode scanners kopen via [Detepo](#)

[SoloTech](#)

[Bol.com](#)