RF deactivatorpad voor S300

Pad voor in, op of onder de toonbank

RF 8,2 MHz



Deze deactivatorpad werkt samen met de elektronica van de Deactivator S300 RF. U bouwt de pad in, op of onder de toonbank. De stroom komt uit de deactivator.

- Voor de Deactivator S300 RF
- In, op of onder de toonbank
- Stroom via de deactivator
- Deactiveert tot 30 cm hoogte

Specificaties

Type	Deactivatorpad
Frequentie	RF, 8,2 MHz
Werkt met	Deactivator S300 RF
Voeding	Via de deactivator
Deactiveerhoogte	Tot 30 cm
Afmetingen	243 x 235 x 33 mm
Gewicht	1 kg
Materiaal	ABS

Bestellen of advies?
Bekijk prijzen en bestel direct op solotech.nl

Bel of mail ons
0591 561 737
sales@solotech.nl

SoloTech
Boslaan 3
7811 GJ Emmen